

Betontankstelle Hofgeismar



Kundenkartenbenutzung

1. QR – Code vor das Lesegerät halten
2. Passwort eingeben
3. Kommission eingeben (Wenn gewünscht)
4. Betonsorte auswählen (mit Verzögerer oder ohne beachten)
5. Menge eingeben, entweder die vorkonfigurierten auswählen oder die Menge per Tastatur eingeben.
6. **Nur bei ausgewählten Programm mit Verzögerer** die Verzögerungszeit auswählen!
7. Bei Wasser kann man den Wert auf +/- 5 Liter verändern
8. Taste „Weiter“ drücken
9. „Start“ drücken
10. **Sirene signalisiert** den Start des Vorganges
11. **Sirene signalisiert** die Beendigung des Vorganges, **nach der Beendigung des Vorganges können sie fahren.**



Weitere Info´s unter www.betontankstelle-hofgeismar.de
oder OR-Code scannen

Bei Störungen erreichen Sie uns unter 05671 - 2095