

Betontankstelle Hofgeismar



EC - Kartenbenutzung

1. Bildschirm berühren
2. Betonsorte auswählen (mit Verzögerer oder ohne beachten)
3. Menge eingeben, entweder die vorkonfigurierten auswählen oder die Menge per Tastatur eingeben
4. **Nur bei ausgewählten Programm mit Verzögerer** die Verzögerungszeit auswählen!
5. Bei Wasser kann man den Wert auf +/- 5 Liter verändern
6. Taste „**Weiter**“ drücken
7. Bestellung zusammengefasst, bitte alles kontrollieren!
8. Und auf Button „**Kaufen**“ drücken
9. Mit Maestro, Visa, Mastercard, V Pay oder girocard bezahlen
10. Nach dem Bezahlvorgang erhalten sie einen Einmal QR – Code
11. QR – Code am rechten Terminal vor das Lesegerät halten
12. **Sirene signalisiert** den Start des Vorganges
13. **Benutzten** QR-Code bitte im Mülleimer entsorgen
14. **Sirene signalisiert** die Beendigung des Vorganges, **nach der Beendigung des Vorganges können sie fahren.**



Weitere Info's unter www.betontankstelle-hofgeismar.de

oder OR-Code scannen

Bei Störungen erreichen Sie uns unter 05671 - 2095